


## Bramy segmentowe - jak mierzyć:

Brama segmentowa montowana jest do otworu od wewnętrznej strony pomieszczenia. Otwór powinien być otynkowany z gotową posadzką. Wszystkie parametry bramy podawane są w widoku od strony wewnętrznej pomieszczenia

## Wymiary niezbędne dla doboru i zamówienia bramy segmentowej:



- B - szerokość otworu bramowego
- H - wysokość otworu bramowego
- h - wielkość nadproża
- W - wielkość węgarków
- E - wolna przestrzeń w obszarze zabudowy bramy